



**СПЕЦМОНТАЖ**  
системы безопасности

+7 495 781-47-90  
info@pcnraduga.ru



# Инструкция для пользователей «PROXYMA»





*Поздравляем Вас с приобретением охранной системы «PROXYMA». Вы приняли правильное решение, выбрав эту систему, представляющую собой последнее достижение в области новых технологий систем безопасности!*



Защита от проникновения посторонних лиц в охраняемое помещение



Противопожарная сигнализация

SOS

Тревожная сигнализация

Ваша система запрограммирована для автоматической передачи сигналов тревоги и другой информации по телефонным проводным линиям и резервному GSM-каналу на пульт централизованного наблюдения.



## ИНДИКАЦИЯ

На клавиатуре имеются два светодиодных индикатора «ОХРАНА» и «ГОТОВ».

Индикатор «ОХРАНА» отображает состояние охраны.

### СВЕТОДИОД

### ЗНАЧЕНИЕ

Погашен	Все разделы сняты, все шлейфы в норме
Желтый мигает	Все разделы сняты, есть неготовые шлейфы
Желтый	Есть не взятые под охрану разделы
Зеленый	Разделы взяты под охрану
Красный	Тревога

Индикатор «ГОТОВ» отображает состояние питания и физических каналов доставки:

### СВЕТОДИОД

### ЗНАЧЕНИЕ

Зеленый	Питание в норме, каналы работают
Зеленый мигает	Напряжение АКБ вне допуска, 220 есть, каналы работают
Желтый	Питание в норме, какой-то канал не работает
Желтый мигает	Напряжение АКБ вне допуска, 220 есть, какой-то канал не работает
Красный	Нет 220 (питание от АКБ), каналы работают
Красный мигает	Нет 220 (питание от АКБ), какой-то канал не работает



## КЛАВИШИ SLK-200 (КЛАВИАТУРА)



Клавиатура имеет 16 клавиш: 10 цифровых (0...9) - используются для ввода цифр, 4 - функциональные, выполняющие действия «ВЗЯТЬ», «СНЯТЬ», «ВВОД» и «ОТМЕНА», 2 - содержат спецсимволы «#>» и «\*<», которые используются при вводе команд и для пролистывания меню.

При вводе информации (кодов хозоргана), клавиша «\*<» используется для удаления неверно введенного символа.

В режиме просмотра информации эта клавиша используется для возврата назад в пролистывании, а клавиша «#>» для продвижения вперед.

Передача в УОО введенной информации происходит после нажатия клавиши «ВВОД». Клавиша «ОТМЕНА» используется для отмены текущего действия, либо возврата на уровень выше в меню.

При загрузке УОО на ЖКИ клавиатуры отображается графический логотип. Если на клавиатуре не нажимается ни одна клавиша в течение 3-х минут. ЖКИ гасится.



Клавиатура активируется нажатием клавиши «ОТМЕНА». В случае, если на экране появится заставка «1», нажать кнопку «ОТМЕНА» еще раз до появления экрана «2»





## ВРЕМЕННЫЕ ЗАДЕРЖКИ НА ВХОД/ВЫХОД

Ваша система имеет заранее установленные временные задержки - задержки на вход и выход.

Перед выходом вы устанавливаете систему в режим «ВЗЯТИЕ», после этого временная задержка дает вам время на выход через основную дверь, не вызывая включение сигнала тревоги.

Задержка времени на вход дает вам время для установки системы в режим «СНЯТИЕ». В период времени входной задержки динамик пульта управления будет выдавать звуковые сигналы, напоминая вам о необходимости снятия системы с охраны.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ, УСТАНОВИВШИМ СИСТЕМУ, ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕЛИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ НА ВХОД/ВЫХОД И ЗАПИШИТЕ ИХ ЗДЕСЬ:

ЗАДЕРЖКА НА ВХОД \_\_\_\_\_ секунд

ЗАДЕРЖКА НА ВЫХОД \_\_\_\_\_ секунд

## ЗВУКОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В режиме «ВЗЯТИЕ» (полная охрана) пульт управления выдает редкие звуковые сигналы, частота которых увеличивается в течение 10 последних секунд.



## КАК ПОСТАВИТЬ ОБЪЕКТ ПОД ОХРАНУ

- Закрывать все окна и двери.
  - Выключить приборы и устройства выделяемые тепло - обогреватели и кондиционеры.
- 1) Поставить под охрану нажав на клавиатуре «ВЗЯТЬ», затем код 4 цифры и «ВВОД».
  - 2) За \_\_\_\_\_ секунд необходимо выйти из помещения и закрыть входную дверь.
- Дождаться когда над дверью загорится маячок.
- СИГНАЛИЗАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА.

## КАК СНЯТЬ ОБЪЕКТ С ОХРАНЫ

- Маячок над дверью должен гореть. Если моргает, то была ТРЕВОГА.
- Зайти в помещение и снять с охраны периметр, набрать на пульте «СНЯТЬ», затем код «4 ЦИФРЫ» и «ВВОД».
- На снятие охраны отводится \_\_\_\_\_ секунд, более \_\_\_\_\_ секунд сработает ТРЕВОГА.

ВСЕ НАБОРЫ БУКВЫ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ БЕЗ ПАУЗ!

## ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Позвонить на ПЦН по телефону: +7(499) 550-09-51 , сообщить о проверке, назвать свой пультовой № \_\_\_\_\_, свою фамилию, после команды оператора нажать кнопку тревожной сигнализации, дождаться ответа оператора о прохождении сигнала ТРВОГА, отжать кнопку

**ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ - НАША ПРОФЕССИЯ!**



## ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

- 1** Убедитесь, что все лица, ответственные за пользование охранной системой, ознакомлены с инструкцией пользователя.
- 2** Будьте внимательны при наборе кодов на клавиатуре. Ошибки в наборе кода при снятии системы с охраны приведут к ложному срабатыванию сигнализации.
- 3** Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать оборудование системы безопасности, менять батареи и аккумуляторы.
- 4** Если в процессе эксплуатации системы вы не укладываетесь в отведённое время так называемой «задержки на выход», обратитесь в службу технического обслуживания для перепрограммирования контрольной панели: +7 (495) 781-92-94
- 5** Осторожно обращайтесь с кнопками тревожной сигнализации: случайное нажатие устройства – одна из наиболее частых причин ложного вызова службы немедленного реагирования.
- 6** Если в результате ошибочных действий произошло ложное срабатывание сигнализации, отмените выезд группы быстрого реагирования, сняв систему с охраны, и позвоните по телефону экстренной связи: +7(499) 550-09-51
- 7** Если при постановке под охрану на дисплее высвечивается «Нарушение зоны ХХ», убедитесь все ли окна и двери закрыты. А также, проверьте не находятся ли в помещении посторонние лица.
- 8** При обнаружении какой-либо ошибки в работе системы позвоните в отдел технического обслуживания: +7 (495) 781-92-94

Бухгалтерия  
+7(495) 781-92-83  
mom@pcnraduga.ru

Договорной отдел  
+7 (495) 781-47-89  
dogovor@pcnraduga.ru

Телефон техн.поддержки:  
8 (495) 781-92-94 10<sup>00</sup>- 18<sup>30</sup>  
Телефон дежурного техника:  
8 (901) 510-56-23 18<sup>00</sup>- 24<sup>00</sup>

| Отменить выезд наряда полиции можно позвонив на ПЦО «Радуга»

**+7(499) 550-09-51**



**СПЕЦМОНТАЖ**  
системы безопасности

+7 495 781-47-90

[www.pcnraduga.ru](http://www.pcnraduga.ru)

«PROXYMA»

## КОНТАКТЫ

По всем вопросам, связанным с технической эксплуатацией смонтированной системы, обращаться по телефонам:

**+7 (495) 781-47-90**

**+7 (495) 781-47-89**

При возникновении неисправности или возникновении вопросов по работоспособности средств сигнализации, звонить по телефонам:

**+7 (495) 781-92-94**

По рабочим дням с 10.00 до 18.00

**+7 (901) 510-56-23**

По рабочим дням с 18.00 до 22.00

По выходным с 10.00 до 20.00 и дать заявку

**ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ - НАША ПРОФЕССИЯ!**